



SOMMAIRE

Introduction	3
Informations techniques	4
Les dimensions CIRCUIT	
Monoplaces	5
Pilot Sport Cup	6
Touring / GT 1ère partie	7
Touring / GT 2ème partie	8
Les dimensions RALLYE	
Asphalte	9
Terre	10
Neige	11
Course de côte	12
Liste de distributeurs	13
Conseils de sécurité	15







Chez Michelin, le sport mécanique est une culture et nous continuons de prouver que l'innovation, la fiabilité et la performance font bon ménage avec un objectif : faire profiter à nos partenaires et à nos clients des dernières avancées technologiques acquises sur circuit. Nos pneus dominent les épreuves et engrangent les victoires. Michelin relève toujours les défis et aime la confrontation, source incontournable de progrès. A travers nos innovations et nos prestations, notre but est de rester le manufacturier le plus constant et le plus réactif.

Bonne route et merci de votre confiance.

slick pluie



Win Lecture d'un pneu Prenons l'exemple d'un pneu : 24/64-18 P2G 24 : Largeur de la bande de roulement en cm **64** : Diamètre extérieur du pneu en cm **18** : Diamètre de la jante en pouces X : Pneu à carcasse radiale **TL**: Pneu tubeless (sans chambre) P: Pluie 2 : Rigidité de la gomme **G**: Evolution S: Slick P: Pluie Chiffre (2, 5, 6, 7, 8, 9): Rigidité de la gomme 2: Pluie 5: Very Soft (Short Run) 6: Soft (Short Run) 7 : Soft 8: Medium 9: Medium hard Lettre (A, B, C, D, E, G): Evolution

DZd

INFORMATIONS TECHNIQUES

Lexique

BDR = bande de roulement CDR = circonférence de roulement

Jantes

Pour un bon usage du produit respecter les largeurs de jante préconisées.

Sens de roulage

Certains pneus pluie ont une sculpture directionnelle.

Pression de gonflage

La pression de gonflage dépend dans tous les cas du véhicule, du type de pneu et de l'état du circuit. La pression optimale doit être déterminée pour chaque cas particulier.

Consulter notre site Internet www.michelin.com rubrique La Compétition ou renseignez vous auprès du service technique Michelin de l'activité Circuit 00 33 (0) 4 73 30 13 03 et 00 33 (0) 4 73 30 21 25 ou de l'activité Rallye 00 33 (0) 4 73 30 44 45.

Pneumatiques non homologues route. A utiliser exclusivement sur circuit ou en compétition selon nos recommandations.

Afin de rester au plus haut niveau de performance, Michelin ne cesse de développer sa gamme et se réserve le droit de la modifier en cours de saison.







*jusqu'à épuisement des stock



PILOT SPORT CUP







					127 E
Dimensions	Pluie	Slick			EXEMPLES DE VEHICULES
		Soft	Medium	Hard	
19/57 - 15	P2G		S8B	S9C	GINETTA, PORSCHE
33/70 - 15	P2A*			S9B	RACECAR
20/61 - 16		S6A*	S8B*		
23/62 - 16			S8C*		
20/61 - 17	P2E		S8B	S9C	CLIO CUP, ABARTH, SEAT
24/61 - 17	P2E		S8C		
24/64 - 17	P2E	S8D			CAMARO CUP
21/65 - 18	P2G		S8C		AVANT MEGANE TROPHY, SPIDER PEUGEOT
24/64 - 18	P2G	S7A	CUP N1	S8E	AV 997 GT3 2010, AV PLUIE TOUTES PORSCHE, GINETTA
24/65 - 18	P2G	S5A	S8C		ARRIERE MEGANE TROPHY

*jusqu'à épuisement des stocks





Dimensions	Pluie	Slick			EXEMPLES DE VEHICULES
		Soft	Medium	Hard	
25/64 - 18		CUP N1	S9B	S8A	AV PORSCHE, RCZ PEUGEOT
27/65 - 18	P2G	S5A / S7H	S8H	S9H / S9G	AV 997 GT3, AV GT1, AR GT2,AV AUDI R8, AV F430
27/68 - 18	P2G		CUP N1 / S8E	S9F	AR 997 GT3 2010
29/65 - 18	P2G				PLUIE DU 30/65 - 18
30/65 - 18		S7H	S8H	S9H	AV GT, AV ASTON MARTIN, AV FERRARI 458,
30/68 - 18	P2G	S7H	CUP N1 / S8H	S9H	AV GT, AV MERCEDES SLS, AR 997 GT3 2011
28/71 - 18	P2G		S8A	S9C	AR FERRARI 430, AR LAMBORGHINI GALLARDO
31/71 - 18	P2G	S7H	S8G / S8H	S9H	AR GT, AR MERCEDES SLS, AR AUDI R8, AR 997 GT3 2011
21/65 - 19		S5B*			
24/65 - 19	P2E		S8A		AV FERRARI F430 CHALLENGE
27/67 - 19	P2E				AR FERRARI F430 CHALLENGE PLUIE
29/67 - 19			S8A	S9A	AR FERRARI F430 CHALLENGE
31/71 - 19	P2G		S8H	S9A	AR FERRARI 458

^{*}jusqu'à épuisement des stocks



Dimensions	Pluie		Sec	Crauma	
Difficusions	riule	Soft	Meduim	Hard	Groupe
15/53-13		SA00*			Groupe F
16/57-14	PA00	SA00	SA20		Groupe F
18/58-15	PA00	SA00	SA20		R1-N2-FA5
19/57-15	P2G		SA20		R1-N2-FN3
20/58-15	PA00* • 215/45-15 MA01* • 19/57-15 P2G	SA00	SA20		Groupe F
17/60-16	PA00	SA00	SA20	195/50-16 A31*	Gpe F, R2
20/61-16	PA00	SA00	SA20		Gpe N-FA7
19/62-17	PB00 L* et R* • PA00	SA00	SA20	SA30 • 200/50-17 A31*	R3, Gpe F, S1600, Gpe N
20/63-17	PA00* • 19/62-17 PA00	SA00	SA20	225/40-17 A30*	FA7, N4,FA8
24/64-17	PR00		RC01		Autocross - Rallycross
20/65-18	PB00 PB01* • PC00 mixte - pluie	031C* • 031B • SA01	SA20	SA30	S2000,N4,WRC
24/65-18	PE00		SA20		GT
29/65-18	PE00		SA30		GT

*jusqu'à épuisement des stocks

3	Dimensions	Boue	Terre Roulante	Terre Usante	Groupe
	14/60-14	TL70	TL80	TL90	Gpe F, N2, Buggy Autocross
	14/62-15	TL70	TL80		205,206, Escort
Ų.	18/66-15	TL40			Buggy Autocross
1	16/64-15	TZ70 L et R	TZ80 L et R	TZ90 L et R	R2, R3,N3
	17/65-15	TZS70 L et R	TZS80 L et R	195/70-15 GZS5 L* • R* TZS90 L et R	Gpe N, R3,S1600
	17/65-15	TZ80 L et R	TZ85 L et R	215/65-15 GZS5 L* • R* TZ95 L et R	S2000,WRC,N4

*jusqu'à épuisement des stocks

**Tipusqu'à épuisem

LES DIMENSIONS RALLYE

NEIGE

	Dimensions	Neige et glace	Neige	Groupe
	9/58-13	NA00	NA00	Groupe F, FIAT 500
	9/58-14	NA00	C54*	Groupe F, 106
Ę	10/65-15	NA00	NA00	S1600, R3
1	10/65-16	NA00 Clouté • GE00 L et R clouté glace vive	NA00	WRC, N4, 52000
	16/61-17	NA00 Clouté	NA00	S1600, R3
-	18/65-18	NA00 Clouté	NA00	WRC, N4, 52000

^{*}jusqu'à épuisement des stocks



LES DIMENSIONS RALLYE

COURSE DE CÔTE



LISTE DES DISTRIBUTEURS

Allemagne		
HGS MOTORSPORTSERVICE	Dorfstrasse 1 - 35088 BATTENBERG/FROHNHAUSEN	RALLYE
00 49 64 52 89 10	HGS-Motorsportservice@t-online.de	RALLI
DIETER KNUETTEL	Zotzenbacher Weg 7-11 - 64668 RIMBACH/ODW	CIRCUIT
00 49 62 53 868 68	info@reifen-knuettel.de	CIRCUIT

Australie		
EUROPEAN TECHNIQUE	338 Swan St., Richmond, VIC 3121	RALLYE
00 03 9428 5547	ts@europeantechnique.com.au	CIRCUIT

Autriche		
RICHARD RANK	Roemerstrasse 5 - 85414 KIRCHDORF - Allemagne	RALLYE
00 49 81 66 992 18 40	info@ranksport.de	CIRCUIT

Belgique	AND THE RESERVE	
KRONOS	37 Rue des Pieds d'Alouettes - 5100 NANINNE	RALLYE
0032 (0)479 97 15 14	charly@kronostyres.com	CIRCUIT

Bulgarie		
ATA TANDEM Ltd	65, Kliment Ohridski Blvd - 1756 SOFIA	RALLYE
00359 2 962 62 38	ata@atatandem.com	CIRCUIT

Canada		
BRAIDAN MOTOR CAR TIRES	9399 Highway 48, Markham, Ontario L3P 3J5	CIDOUS
905-209-7979	www.braidan.com	CIRCUIT
TOUCHETTE MOTORSPORTS	8910, boulevard St-Laurent, Montréal, QC H2N 1M7	CIRCUIT
514-381-1846	www.pneustouchette.com	CIRCUIT

Compétition Michelin

Danemark		
GUNNAR AASKOV MOTORSPORT	Brakkervej 39 Brakker - 6040 EGTVED	RALLYE
00 45 75 55 32 90	mail@aaskov-motorsport.dk	CIRCUIT

	00 45 75 55 52 90	man@aaskov-motorsport.uk	
	Espagne		
	NEUMATICOS ALVAREZ	C/ Avda. De Madrid N°25 - 28680 SAN MARTI	·
	00 34 626 47 61 58	david@neumaticosalvarez.com	RALLYE
ı		The state of the s	A STREET
	Estonie	100	The state of the s

Estonie	Michael	
TRIPLE M / MARKO MARTIN-MOTORSPORT	Silikaltsiidi 3F - 11216 TALINN	RALLYE
00 372 6814099	info@rallytyres.eu	CIRCUIT

•		100000
OY SEBA TEAM	Sandasantie 25 - 10160 DEGERBY	RALLYE
00 358 92 21 23 99	myynti@rallirengas.fi	CIRCUIT
		ACCRECATE VALUE OF THE PARTY OF

France		
AUVERGNE PNEUMATIQUES	3, rue du Pavin - Parc logistique - 63360 GERZAT	CIRCUIT
00 33 4 73 24 24 24	info@auvergnepneumatiques.com	CINCOIT
CEERTA	ZI de Lavaur - 63500 ISSOIRE	RALLYE
00 33 4 73 55 56 56	ceerta@ceerta.com	RALLI
	THE PARTY OF THE P	

Hollande		
KRONOS	37 Rue des Pieds d'Alouettes - 5100 NANINNE (BELGIQUE)	RALLYE
0032 (0)479 97 15 14	charly@kronostyres.com	CIRCUIT

LISTE DES DISTRIBUTEURS

Italie		
BARDI	Via Provinciale Pisana, 570 - 57121 LIVORNO	RALLYE
00 39 0 586 429 716	bardicom@bardiracing.com	CIRCUIT
BELLOTTO	Via Atheste, 8 - 35042 ESTE	RALLYE
00 39 042 919 060 03	michele@bellottoracing.it	CIRCUIT

Malaisie		
TRIPLE T SDN BHD	No. 45, Jalan SS 2/74, 47 300, Petaling Jaya Selangor D	arul Ehsan
00 60 12 2091800	honghs@tm.net.my	CIRCUIT

Pologne		
AUTO SERWIS	Ul.Cieszynska 364/b - 43-384 JAWORZE	RALLYE
00 48 33 818 51 96	piotrbak@telvinet.pl	CIRCUIT

Portugal	ACCUPANT OF THE PARTY OF THE PA	
SPORT PNEUS	Rua Silva Tapada, 28 - 4200-500 PORTO	RALLYE
00 351 22 55 00 619	sportpneus@netcabo.pt	CIRCUIT

République Tchèque		
PNEU SPORT	Zelena 211 - 293 06 Bradlec	RALLYE
00 420 602 220 922	pavel@pneu-sport.cz	CIRCUIT

Royaume-Uni		
PROTYRE	Elswick Road, Fenton Industrial Estate, Fenton, ST4 25	SB - STOKE ON TRENT
00 44 17 82 41 10 01	shaun.chetwyn@protyremotorsport.co.uk	RALLYE
		CIRCUIT

Compétition Michelin

		0
Russie		
Uspenskiy Rally Tecnica (URT)	Street Rechnikov 29, build 5, Moscou	RALLYE
00 7 (495) 287-3333	csr@uservice.ru	CIRCUIT
		100
Slovénie		
MAKSICO	Skapinova 7, 1000 LJUBLJANA	RALLYE
00 386 1 546 19 27	info@maksico56.si	CIRCUIT
	C-4000	3345
Suède	The state of the s	10 A
DACKPROFFSEN	Norremarksvagen 6 - 35245 VAXJO	RALLYE
00 46 470 470 03	info@dackproffsen.se	CIRCUIT
Suisse		
HORAG	Kreuzlingenstrasse 3 - 8583 SULGEN	RALLYE
00 41 71 644 80 20	horag@bluewin.ch	CIRCUIT
USA		
JACKSON MOTORSPORTS GROUP	2 Task Industrial Court, South Carolina, 29607 Greenville	CIDatus
800-722-3234	www.jacksonmg.com/motorsports	CIRCUIT
SUBE SPORTS	17161 Palmdale Street, Huntington Beach, California 92647	RALLYE
714-847-1501	www.subesports.com	CIRCUIT
LIBRA RACING	170 S. Oak Circle, Colchester, VT 05446	RALLYE
802-655-5768	www.libraracing.com	KALL

Conseils de sécurité **Groupe MICHELIN**

1 - Introduction

Nous vous recommandons de respecter les conseils de sécurité et d'utilisation suivants. Ces conseils sont valables sous réserve de dispositions réglementaires locales plus contraignantes, édictées ou prescrites par les organisateurs des compétitions, des raids ou des circuits en ce qui concerne les pneumatiques. Le non respect de ces consignes ou mode opératoire peut donner lieu à un équipement ou un montage incorrect et provoguer une déchéance prématurée du pneu. L'usage sur les circuits type virage relevé (banking) impose des pneumatiques et/ou des conditions d'usage spécifiques. Avant toute utilisation prendre connaissance des préconisations d'usage sur notre site Internet www.michelin.com rubrique "La Compétition" ou renseignez vous auprès du service technique Michelin de l'activité Circuit 00 33 (0) 4 73 30 13 03 et 00 33 (0) 4 73 30 21 25 ou de l'activité Rallye 00 33 (0) 4 73 30 44

2 - Préconisations

Règle de vérification avant utilisation

- Le choix d'un pneumatique doit être conforme à l'équipement du véhicule, défini par le manufacturier et le constructeur de ce
- Sur un même essieu, s'assurer que les pneumatiques sont de même type (marque, appellation commerciale, dimensions, structure).

S'assurer avant montage :

- · Que le diamètre de la jante correspond exactement au diamètre intérieur du pneu.
- Que la largeur de la jante soit conforme à celle préconisée par la manufacturier ou à défaut aux normes citées (ETRTO, TRA, JATMA...).
- Oue le type de la jante (tubeless, tube type) correspond au type
- Oue la jante soit en bon état et ne présente pas de détérioration (crique, déformation....).
- Que les pneumatiques n'ont pas été réparés.
- · Oue l'état des valves est correct, sinon procéder à leur remplacement

3 - Valve

- · Respecter les consignes d'usage fournies par les fabricants (serrage et compatibilité avec la jante, nature des alliages, aéométrie).
- Revisser systématiquement le bouchon de valve en polyamide avec joint (matériau nécessaire pour une bonne tenue thermique). Celui-ci assure la protection du mécanisme de valve ainsi que l'étanchéité totale de l'ensemble pneumatique.
- S'assurer du bon état de la valve (absence d'ovalisation, de la valve (absence d'ovalisation, de la valve (absence d'ovalisation), de la valve (absence d' trace de choc)
- Vérifier régulièrement les couples de serrage des valves vissées.

4 - le montage et le démontage d'un pneumatique

- · Le montage, démontage, gonflage et équilibrage des pneumatiques doivent être effectués avec du matériel approprié et en bon état; confié à du personnel formé et qualifié, qui assurera notamment :
- Le respect des règles constructeurs et légales dans le choix des pneumatiques.
- · L'examen préalable de l'aspect extérieur et intérieur du pneumatique par le monteur.
- Le respect des procédures de montage, démontage, équilibrage et gonflage du pneumatique.
- Le respect du positionnement du pneumatique sur le véhicule (gauche, droite; avant, arrière).
- Le respect de la pression d'utilisation.
- Les appareils de mesure tel que le manomètre, clé dynamométrique doivent être étalonnés et contrôlés au moins une fois par an par un organisme agréé ou à défaut par le fournisseur ou le fabricant. Montage - Démontage :
- · S'assurer que les appareils de montage sont adaptés au type de montage. Pour l'utilisation de ces appareils, se reporter au manuel d'utilisation du fabricant de la machine.
- Respecter le sens de montage pour un pneumatique à roulage
- Lubrifier les sièges de la jante et les talons de l'enveloppe, avec un produit approprié.
- En cas de montage tube type (avec chambre à air), la dimension de la chambre à air doit correspondre à celle du pneumatique (section et diamètre) et la jante doit être en état de recevoir la chambre à air sans la détériorer.

- Remarque importante : n'utiliser que les installations de gonflage prévues à cet effet. En aucun cas l'opérateur ne doit rester à proximité immédiate de l'ensemble pneumatique. Par conséquent, il faut s'assurer que le tuvau d'air comprimé fixé à la valve soit muni d'un clip de sécurité et qu'il ait une longueur suffisante afin que l'opérateur puisse se placer en dehors des trajectoires d'éventuelles projections, en cas d'incident, Eloigner les personnes étrangères à l'opération de gonflage du lieu où elle s'effectue.
- Retirer l'intérieur de la valve.
- Amorcer le gonflage et vérifier le bon centrage des talons par rapport au rebord iante.
- Si les talons sont mal centrés, dégonfler et recommencer complètement l'opération y compris lubrification.
- Continuer de gonfler iusqu'à 3.5bars pour obtenir une bonne mise en place des talons. Pour des pressions supérieures, utiliser une cage de protection lors du gonflage du pneumatique.
- Remettre l'intérieur de la valve et aiuster à la pression

Utilisation des pneumatiques **Compétition Client Auto**

 Mettre le bouchon en polyamide avec joint pour assurer une 7 - Vieillissement des pneus étanchéité complète.

Equilibrage:

- L'équilibrage des guatre roues est préconisé pour une utilisation sur circuit.
- aux prescriptions des fabricants.
- · On portera une attention particulière aux dispositifs de centrage (cône / plateau à vis) de l'ensemble sur la machine.

5 - Retaillage des pneumatiques

Le retaillage modifie les caractéristiques et les performances du pneumatique. Cette opération nécessite un équipement et un outillage approprié et le respect de consignes.

Avant toute opération de retaillage, prendre contact auprès du service technique Michelin de l'activité Circuit 00 33 (0) 4 73 30 13 03 et 00 33 (0) 4 73 30 21 25 ou de l'activité Rallye 00 33 (0) 4 73 30 44 45

· Rappel : Le retaillage ou recreusage des pneumatiques homologués ECE R30, donc destinés à l'usage sur voies publiques, est interdit.

6 - Stockage et transport

Il convient de respecter certains points importants lors du stockage et du transport tels que la température qui doit être supérieure à :

Gamme	Température minimum minimum de transport et stockage
Slick (Circuit) et Asphalte (Rallye)	0°C
Autres enveloppes	-10°C

De plus, les pneumatiques ne doivent pas être soumis à :

- Une exposition directe et prolongée au soleil
- conditions climatiques du type tropical)
- · Des solvants, lubrifiants, carburants et autres produits chimiques
- Des dégagements d'ozone provoqués par des appareils tels qu'un transformateur, postes à souder, moteur électrique....
- Un stockage de longue durée en piles.
- Le non-respect de ces recommandations de stockage peut pneumatique conservera ses performances.
- Le lieu de stockage doit être sec. aéré, sans lumière directe et réservé aux pneumatiques. Des râteliers permettant de stocker verticalement les pneumatiques sont à utiliser pour éviter les tensions sur les carcasses.

- · Les pneus vieillissent même s'ils n'ont pas été utilisés, ou s'ils ne l'ont été qu'occasionnellement, l'âge excessif des pneumatiques entraîne une possible perte d'adhérence.
- Retirer du roulage des enveloppes présentant des signes • Les machines d'équilibrage doivent être étalonnées conformément manifestes de vieillissement ou de fatique (graquelures de la gomme de la bande de roulement, de l'épaule, du flanc de la zone basse, déformation...). En cas de doute s'adresser à un professionnel du pneu.

8 - Surveillance et entretien

- Vérification de la pression des pneus avant chaque sortie et correction de cette pression si elle ne correspond plus à la pression d'utilisation. La pression des pneumatiques doit être vérifiée à froid (pneu qui n'a pas roulé, qui n'a pas été chauffé) Le gonflage à l'azote ne dispense pas de vérifications régulières de la pression des pneumatiques.
- En cas de perte de pression inhabituelle, vérifier l'état externe et interne du pneumatique ainsi que l'état de la roue et de la
- Toute perforation, coupure, déformation visible doit faire l'objet d'un examen approfondi par un professionnel du pneumatique. Ne jamais utiliser sans l'intervention d'un professionnel, un pneumatique endommagé ou ayant roulé à plat.

9 - Conditions d'usage

- Ne jamais effectuer de traitement chimique de la gomme de la bande de roulement.
- Ne pas utiliser des pneumatiques dont on ignore le passé.
- · Dans le cadre d'utilisation d'armoires chauffantes, ne jamais mettre les ensembles montés en contact avec des parties métalliques et/ou en vis-à-vis direct avec la source de chaleur.
- S'assurer que les valeurs de pression, carrossage, vitesse et charge à l'essieu sont celles recommandées par Michelin en Des sources de forte chaleur et d'humidité (stockage dans des fonction de l'usage prévu (réactualiser les recommandations

Des préconisations d'usages standards sont disponibles sur notre site Internet www.michelin.com rubrique "La Compétition"ou renseignez vous auprès du service technique Michelin de l'activité diminuer de manière importante la durée de pendant laquelle le Circuit 00 33 (0) 4 73 30 13 03 et 00 33 (0) 4 73 30 21 25 ou de l'activité Rallye 00 33 (0) 4 73 30 44 45.

MICHELIN COMPÉTITION

36 rue du Clos Four 63040 Clermont-Ferrand France

www.michelin.com